

# Guía Multi-Room DVR

Cómo convertir cada televisor de tu hogar en un DVR.

# Bienvenido a Multi-Room DVR.

Diseñamos un DVR que te permite ver televisión en tu propio horario. Ahora puedes grabar hasta 15 programas simultáneamente mientras ves cualquier programa en vivo o grabado previamente, desde cualquier caja de cable en casa. Tienes un espacio de almacenamiento de hasta 300 horas en definición estándar (SD) o hasta 75 horas en alta definición (HD). Además, puedes empezar a ver un programa en una habitación y seguir viéndolo en otra.

Esta guía te permitirá sacarle provecho a tu Multi-Room DVR.

## Graba.

### ¿Te gusta lo que estás viendo? Graba el programa mientras lo ves.

- 1 Presiona **REC** (Grabar) en tu control remoto para ir a Recording Options (Opciones de grabación).
- 2 Utiliza las **FLECHAS** para resaltar “Record” (Grabar) y presiona **SEL** (Seleccionar) para iniciar la grabación.

**Nota:** Puedes ver que se está grabando un programa cuando aparece un punto rojo junto al nombre del programa en la guía de programación.

### Busca y programa tus grabaciones futuras en un abrir y cerrar de ojos.

- 1 Presiona **GUIDE** (GUÍA) en tu control remoto.
- 2 Utiliza las **FLECHAS** para resaltar el programa que quieras grabar y presiona **REC** para ir a Recording Options.
- 3 Resalta “Record” y presiona **SEL** para programar la grabación.

## Ve.

### Ver lo que grabaste es fácil.

- 1 Presiona **DVR** en tu control remoto para acceder a Recorded List (Lista de programas grabados).
- 2 Utiliza las **FLECHAS** para resaltar el programa que deseas ver y presiona **SEL**.
- 3 Resalta “Play” (Reproducir) en el menú de la derecha y presiona **SEL**.

### ¿Quieres cambiar de habitación? Detén el programa en una habitación y continúa viéndolo en otra.

- 1 Presiona **STOP** en tu control remoto para detener el programa que estás viendo.
- 2 Para reanudar tu programa, enciende el otro televisor y presiona **DVR** en tu control remoto para acceder a Recorded List.
- 3 Utiliza las **FLECHAS** para resaltar el programa y presiona **SEL**.
- 4 Resalta “Resume” (Reanudar) en el menú de la derecha y presiona **SEL** para continuar viendo el programa en donde lo dejaste.

## Borrar.

### ¿Ya no vas a ver ese programa de nuevo? Libera espacio de grabación para dar lugar a tus programas favoritos.

- 1 Presiona **DVR** en tu control remoto para acceder a Recorded List.
- 2 Utiliza las **FLECHAS** para resaltar “Clean-up My DVR” (Limpiar mi DVR) en el menú de la derecha y presiona **SEL**.
- 3 Resalta el programa que deseas borrar y presiona **SEL** para borrarlo de inmediato.

### Administra tu espacio de grabación con facilidad.

- 1 Presiona **DVR** en tu control remoto para acceder a Recorded List.
- 2 Utiliza las **FLECHAS** para resaltar “Clean-up My DVR” en el menú de la derecha y presiona **SEL**.
- 3 En la parte superior de la pantalla de “Clean-up My DVR”, podrás ver el porcentaje de espacio en uso.

# Algunos datos más que debes conocer.

## Preferencias y opciones de grabación.

Si disfrutas organizando las cosas a tu modo, esto es para ti. Multi-Room DVR te da la posibilidad de personalizar tus grabaciones. Mientras grabas un programa puedes cambiar las siguientes opciones:

- **Grabar episodios:** Sabemos lo importante que es estar al día con tus series favoritas y con las que están de moda. Con “Record”, puedes elegir “This episode only” (Únicamente este episodio) o “Series”. Cuando elijas “Series”, deberás indicar cuántos episodios deseas grabar. También es fácil elegir el tipo de episodio que deseas grabar. Esta preferencia está configurada actualmente como “All new and repeat episodes” (Todos los episodios nuevos y repetidos).
- **Formatos de imagen:** Podrás configurar las opciones de grabación o “Playback” (Reproducción) según los tipos de televisores que tengas. Los HDTV pueden reproducir en HD o SD, mientras que los televisores que no son HDTV sólo pueden reproducir en SD.
- **Espacio de almacenamiento:** Sabemos que hay muchísimos programas increíbles para ver. Tu espacio de almacenamiento o “Keep” (Mantener) está configurado para guardar por “14 days” (14 días), de modo que cualquier grabación con más tiempo será borrada para hacer lugar a las nuevas. Pero puedes ajustar la cantidad de días y borrar programas cuando lo desees.
- **Hora de inicio y detención:** ¿Lo que estás viendo se va a extender? Ahora, las horas de “Start” (Inicio) y “Stop” están configuradas a “On time” (A la hora) y coinciden con el horario de la guía de programación. Puedes ajustar esas horas según tu preferencia para que nunca te pierdas ni un segundo del partido.
- También puedes personalizar tu experiencia de Multi-Room DVR para grabaciones futuras. Para configurar tus preferencias predeterminadas, presiona **DVR** en tu control remoto, resalta “Preferences” (Preferencias) en el menú de la derecha y presiona **SEL**. Aparecerá una lista de opciones que pueden personalizarse y configurarse como predeterminadas para programas individuales o series.

## Multi-Room DVR en una caja de cable con DVR para una sola habitación.

Si tienes una caja de cable con DVR para una sola habitación, cuando presionas DVR en tu control remoto sólo aparecen las grabaciones almacenadas en esa caja y no las del Multi-Room DVR. Sintoniza el canal 1001 para acceder a las grabaciones del Multi-Room DVR. Sabrás que tienes un DVR para una sola habitación si tienes una caja de cable Scientific Atlanta plateada.

## Administra tus grabaciones desde cualquier lugar.

Que tengas que quedarte en el trabajo no significa que tengas que perderte tu programa favorito. Ve, configura y actualiza tu lista de grabaciones en **espanol.optimum.net/dvr** o utiliza la Optimum App. ¿No tienes la aplicación? Descárgala en **espanol.optimum.net/app**.

## Esta guía tiene conceptos básicos. Obtén más información en **espanol.optimum.net/guide** o Explore Optimum en el canal 904.

**Estamos a tu disposición para ayudarte.** Comunícate con nosotros durante los 7 días de la semana, las 24 horas:

 [espanol.optimum.net/support](http://espanol.optimum.net/support)

 [facebook.com/Optimum](https://facebook.com/Optimum)

 Explore Optimum en el canal 904

 [@OptimumHelp](https://twitter.com/OptimumHelp)

 [optimum.net/chat](http://optimum.net/chat)

 [youtube.com/Optimum](https://youtube.com/Optimum)

 [optimum.net/emailus](mailto:optimum.net/emailus)

 Optimum Channel en el canal 14

El servicio DVR y Multi-Room DVR tienen un cargo mensual adicional. El servicio estándar de DVR requiere una caja de cable digital con capacidades para DVR. Para obtener más información visitar [optimum.com/dvr](http://optimum.com/dvr) y [optimum.com/multiroomdvr](http://optimum.com/multiroomdvr). Se aplican cargos por equipos. Para poder programar su DVR en línea, debe suscribirse a DVR para Optimum TV o Multi-Room DVR y Optimum Online. También se necesita una identificación válida de Optimum para poder acceder al sitio web. Facebook es una marca comercial registrada de Facebook, Inc. y Twitter es una marca comercial registrada de Twitter, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales y marcas de servicio son propiedad de sus respectivos dueños. Puede que no todos los servicios y canales estén disponibles en todas las áreas. Optimum, la familia de marcas Optimum y los logotipos de Optimum son marcas comerciales registradas de CSC Holdings, LLC. ©2014 CSC Holdings, LLC.